

## 組立説明書 NEST（ネスト）

- ①一番大きな10cm角の角紙管の下端に10cm角の底板を接着してください。
- ②底板のカドが角紙管より出ている場合は、紙やすりなどで削ってください。

