





組立説明書 俵ころがし (シーソー)





①シーソーの部材を確認します。(写真のレール部材は半分が写っています。)




②レールエンドの大と小を左図のように重ねて接着します。




③レール底板にレールエンドを接着します。




④レールエンドとレール底板に側板を接着します。レールを2本つくります。




⑤レール2本を平らな面にひっくり返して並べ、中央部にレールジョイントを接着して、1本につなげます。



⑥支点の側板と底板の中央に接着するときの目印に2ミリ幅の線を描いて、底板に側板を接着します。



⑦支点の側板と底板に中板を接着します。



⑧もう一枚の支点側板を支点の中板と底板に接着します。